

3. Комплектность

Наименование изделия	Кол-во
Термоподвеска ТП12	1шт
Паспорт АМКО.405226.005ПС	1шт

4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Срок службы термоподвески 8 лет. Изготовитель гарантирует возможность применения термоподвески по назначению, в течении всего срока службы, условия эксплуатации термоподвески УХЛ1 по ГОСТ15150.

Срок хранения термоподвески 2 года. Изготовитель гарантирует возможность применения термоподвески по назначению, после хранения в установленных сроках, условия хранения "С", по ГОСТ15150.

Транспортировать изделие необходимо в соответствии с условиями транспортирования "С", по ГОСТ23216.

4.2 Изготовитель гарантирует соответствие термоподвески техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, хранения 6 месяцев с момента продажи.

В случае выхода изделия из строя, в течении гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену. Критерием отказа термоподвески считается отказ более, чем одного датчика.

Гарантийные обязательства не распространяются на термоподвески имеющие механические повреждения или подвергавшиеся самостоятельному ремонту.

5. Заметки по эксплуатации и хранению

ВНИМАНИЕ: Материал термоподвески очень упругий и прочный материал, поэтому в свернутом состоянии термоподвеска представляет собой большую заведенную пружину. Развертывать и свертывать термоподвески необходимо в рукавицах двум лицам, соблюдая меры предосторожности.

При разворачивании термоподвески следует придерживаться следующей последовательности действий:

- подготовить площадку соответствующих размеров
- надежно закрепить зацеп со стороны выхода кабеля
- удерживая термоподвеску от разворачивания снять с нее обвязки
- развернуть термоподвеску

Сворачивать термоподвеску в обратной последовательности, внутренний диаметр бухты должен быть не менее 1600мм; бухту необходимо связать минимум в трех местах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ удерживать термоподвеску за кабель при транспортировке, разворачивании и монтаже.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ проверить работоспособность термоподвески, перед установкой ее на место эксплуатации. Для проверки работоспособности необходимо опросить все датчики установленные в термоподвеску.

Допускается наносить дополнительное лакокрасочное покрытие на подвеску.

Термоподвеска ТП12 подключается к приборам считывающим информацию с датчиков температуры и предоставляющие ее пользователю. Термоподвески могут подключаться к Контроллеру - термопреобразователю МВ-1W24 АМКО.405546.015, или Блоку коммутации АМКО.426433.002, или другому оборудованию обеспечивающему обмен данными по интерфейсу 1-Wire с паразитным питанием.

Термоподвески ТП12 АМКО.405226.005 взаимозаменяемы с ТП16 АМКО.405226.003, приборы считывающие температуру подходят к обоим типам термоподвесок.

6. Свидетельство о приемке

Термоподвеска ТП12 соответствует обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

число месяц год

подпись

расшифровка подписи

Лист	АМКО.405226.005ПС					
2		Дата	Подп.	№ Докум.	Лист	Изм.